

Zgodność Produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Bezpieczeństwo:

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym stanie. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych oraz przed użytkowaniem produktu, należy zapoznać się z całością instrukcji.

Cechy produktu:

- Zasilany napięciem 230V AC
 - Komunikacja w standardzie ZigBee 3.0
 - Mnogość funkcji dostępna z poziomu aplikacji ENGO Smart / Tuya Smart
- Funkcja ENGO binding (powiązanie urządzeń w trybie Online i Offline)
- Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury zadanej

Wprowadzenie

www.engocontrols.com

Bezprzewodowa głowica służy do kontroli ogrzewania grzejnikowego. Doskonały zamiennik tradycyjnej ręcznej głowicy termostatycznej. Do prawidłowej pracy głowicy ETRV konieczne jest powiązanie jej z regulatorem nadrzędnym E20. Dwustronna komunikacja oraz system porównywania temperatur zapewnia poczucie komfortu w całym ogrzewanym obszarze, a nie tylko przy grzejniku. Z jednym regulatorem można sparować nawet 6 głowic ETRV w tym samym pomieszczeniu.

Sprawdzanie kompatybilności z systemem grzewczym

Urządzenie jest kompatybilne z większością zaworów termostatycznych dostępnych na rynku, jednakże przed montażem proszę sprawdzić czy zawór nadaje się do użytku z głowicą ETRV.



Do prawidłowej pracy głowicy ETRV konieczne jest prawidłowe zsynchronizowanie jej z regulatorem temperatury z serii E20 za pomocą bramki internetowej EGATE (wszystkie urządzenia są sprzedawane oddzielnie).

Dane techniczne

Zasilanie	baterie 2xAA Bezprzewodowa z regulatorami E20ZB (868 MHz + ZigBee)	
Komunikacja		
Rozmiar gwintu	M30 x 1.5 / M28 x 1.5	
Stopień ochrony	IP30	
Wymiary [mm]	Φ50 x 81	

Schematy podłączeń

Uwaga: Jeśli wszystkie wymiary są zgodne z tutaj podanymi, to głowica TRV <u>będzie</u> widłowo współpracować z zaworem. Jeśli występują rozbieżności w wymiarach ntaktuj się z nami bądź z instalatorem, aby rozważyć wymianę zaworów na vspółpracujące z głowicą TRV.



Zmierz średnicę gwintu. Dla głowicy TRV10RFM gwint musi mieć średnice 30mm, a dla głowicy TRV28RFM - 28mm.



Zmierz wysokość pinu zaworu, gdy jest on w położeniu otwartym. Dla głowicy TRV10RFM powinna ona wynosić od 13-15mm, natomiast dla głowicy TRV28RFM 10-11mm.

Montaż głowicy TRV28RFM

Dla zaworów termostatycznych firmy MMA lub Herz M28 upewnij sie, że zamontowana została metalowa podkładka jak na rysunkach obok.

UWAGA: Dla zaworu z firmy Comap z gwintem M28 nie trzeba montować podkładki metalowej.



Montaż głowicy TRV10RFM

Dla standardowego zaworu termostatycznego z gwintem M30x1,5mm, (np. Oventrop, Honeywell, TA, Heimeier) montaż głowicy TRV10RFM wygląda jak na rysunku obok.

Montaż głowicy TRV na zaworze Danfoss RA

Przy montażu głowicy TRV10RFM na zaworze Danfoss RA (rysunek obok), należy zastosować adapter, znajdujący się w komplecie z głowicą. Natomiast montaż głowicy TRV10RAM odbywa się za pomocą klucza imbusowego dołączonego do opakowania.





Interfejs użytkownika



Uwaga: Przyciski w głowicy blokują się automatycznie po 5 mi<u>nutach od ostatniego</u>

- Aby... ...sparow ...zablok przyciski
- ...ręcznie
- ..ręcznie ...wejść v
- ...usuna
- ..przywr fabryczne

Instalacja regulatora w aplikacji

Upewnij się, że Twój router jest w bliskim zasięgu Twojego telefonu komórkowego. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Pozwoli to na skrócenie czasu parowania urządzenia.









Funkcje przycisków

	Naciśnij	
vać z regulatorem	przycisk parowania 🖤 przez 10 sek.	
ować/odblokować	razem przycisk parowania 🖤 i zamykania ④ przez 5 sekund.	
otworzyć zawór	przycisk otwierania igodoldoldoldoldoldoldoldoldoldoldoldoldol	
zamknąć zawór	przycisk zamykania \oplus przez 5 sekund.	
v tryb automatyczny	na krótko przycisk parowania ^(m) .	
ć głowicę z sieci ZigBee	przycisk parowania ^(m) przez 10 sekund.	
rócić ustawienia e	…razem przycisk parowania 🧐 otwierania ⊙ i zamykania ⊕ przez 5 sekund.	

KROK 1 - POBIERZ APLIKACJE ENGO Smart

Pobierz aplikację ENGO Smart z serwisu Google Play lub Apple App Store i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.

Binding – powiązanie regulatora z głowicą TRV

Upewnij się, że moduł/przekaźnik oraz regulator są w jednej sieci ZigBee (są dodane do tej samej bramki ZigBee).



Na regulatorze przytrzymaj

jednocześnie przyciski – i + do

pojawienia się funkcji "bind".

300

— ОК +

Proces "bind" trwa max 300 sekund.

2

_

|° !5

+

ок

Urządzenia zostały poprawnie sparowane.

Regulator wyświetla ekran główny, na ekranie pojawiła się ikona "((•))"

sygnalizująca powiązanie z odbiornikiem.

5 sek.

5 sek.

Aby prawidłowo powiązać regulator z modułem lub przekaźnikiem najpierw kliknij szybko przycisk 5 razy. Dioda LED zacznie migać powoli na czerwono, co oznacza że urządzenie jest w trybie binding (parowanie z regulatorem).

1



Puść klawisze, funkcja bind (powiązania z regulatorem) jest aktywna.



Po poprawnym sparowaniu urządzeń wyświetli się komunikat END. Dioda LED na module przestanie migać.

UWAGA:

Jeżeli proces "bind" zakończy się niepowodzeniem należy go powtórzyć, uwzględniając odległości pomiędzy urządzeniami, przeszkody oraz zakłócenia.

Pamiętaj:

Zasięg można zwiększyć instalując repeatery sieci ZigBee.

UWAGA:

Gdy regulator jest zbindowany z modułem/przekaźnikiem, w przypadku utraty łączności pomiędzy urządzeniami, moduł/przekaźnik wyłączy się po 50 minutach.



Tryb instalatora

Aby wejść w tryb instalatora przytrzymaj przycisk **OK** przez 3 sekundy.





Poruszaj się między parametrami przy pomocy przycisków – lub + Wejdź w parametr za pomocą przycisku OK. Edytuj parametr przy pomocy przycisków – lub +. Potwierdzaj nową wartość parametru przyciskiem **OK**.

Reset fabryczny



	_		
٨	I	c	٩
l		c	

	Wartość	Opis	Nastawa fabryczna	
	ılı	Grzanie		
nie	*	Chłodzenie	ılı	
nia	TPI UFH	Algorytm TPI dla ogrzewania podłogowego		
	TPI RAD	Algorytm TPI dla ogrzewania grzejnikowego		
	TPI ELE	Algorytm TPI dla ogrzewania elektrycznego		
	HIS 0.2	Histereza +/-0,1°C		
	HIS 0.4	Histereza +/-0,2°C	TPI UFH dla grzania HIS 1.0 dla	
	HIS 0.6	Histereza +/-0,3°C		
	HIS 0.8	Histereza +/−0,4°C	chłodzenia	
	HIS 1.0	Histereza +/-0,5°C		
	HIS 2.0	Histereza +/-1,0°C		
	HIS 3.0	Histereza +/-1,5°C		
	HIS 4.0	Histereza +/-2,0°C		
ratury	-3.5℃ do +3.5℃	Jeżeli regulator wskazuje błędną temperaturę, można ją skorygować w zakresie +/- 3,5°C	0°C	
	NO	Zwierny typ przekaźnika		
ik NC	NC	Rozwierny typ przekaźnika		
	OFF	Nieaktywny		
dana	5℃-45℃	Minimalna temperatura grzania/chłodzenia, która może zostać ustawiona		
idana	5℃-45℃	Maksymalna temperatura grzania/chłodzenia, która może zostać ustawiona		
	NO	Nieaktywny	NO	
atora PIN		Aktywny		
	000-xxx	PIN użytkownika	000	
a klawiszy	NO	Nie	- NO	
N)	YES	Tak		
nuch	NO	Anuluj	NO	
znych	YES	Reset fabryczny		

Aby ZRESETOWAĆ regulator do ustawień fabrycznych, przytrzymj przyciski – lub + Do pojawienia się komunikatu FA, wówczas puść klawisze. Regulator uruchomi się ponownie, przywróci wartości domyślne fabryczne i wyswietli ekran główny. Jeśli regulator był dodany do bramki internetowej i sieci ZigBee, to zostanie z niej usunięty i będzie trzeba go dodać / sparować ponownie.

