

## MONTAŻ DETEKTORA DEX w obudowie AP-1

1) Przewód połączeniowy z MD wprowadzić przez większą dławicę do wnętrza AP-1 (z zapasem ok.30cm, dławicę pozostawić luźną) i podłączyć do DEX.

Dotyczy DEX montowanych w strefie zagrożonej wybuchem:  
EX  
przymocować do korpusu DEX (podczas montażu wspornika) dołączony odcinek przewodu dołączenia z punktem wyrównania potencjałów (uziemieniem).



2) DEX ze wspornikiem przykręcić do płyty montażowej AP-1.



3) Płytę montażową z DEX przykręcić do dna obudowy AP-1 (układając przewód połączeniowy z MD wewnątrz obudowy AP-1 w kształcie „S”). Wyciągnąć nadmiar przewodu połączeniowego z wnętrza AP-1, zaciśnięć dławicę. Przy montażu DEX w strefie Ex: wprowadzić przewód uziemiający do wnętrza AP-1 (przez mniejszą dławicę), połączyć go do zacisku na przewodzie uziemienia DEX, zaciśnięć dławicę.



4) Przymocować AP-1 do wspornika lub ściany (poprzez narożne otwory montażowe). Zamontować pokrywę AP-1.



## MONTAŻ DETEKTORA DG w obudowie AP-1

1) Przewód połączeniowy z MD wprowadzić przez większą dławicę do wnętrza AP-1 (z zapasem ok.30cm, dławicę pozostawić luźną) i podłączyć do DG.

DG przykręcić do płyty montażowej AP-1.



2) Płytę montażową z DG przykręcić do dna obudowy AP-1 (układając przewód połączeniowy z MD wewnątrz obudowy AP-1 w kształcie „S”). Wyciągnąć nadmiar przewodu połączeniowego z wnętrza AP-1, zaciśnięć dławicę.



3) Przymocować AP-1 do wspornika lub ściany (poprzez narożne otwory montażowe). Zamontować pokrywę AP-1:

