



Instructions

Type AFQ /VFQ 2 DN 15 - 250


Danfoss



DN 15 - 125



DN 150 - 250



DN 200 - 250

ENGLISH

Flow controller AFQ VFQ 2

Content Page 2

www.danfoss.de

POLSKI

Regulator przepływu AFQ / VFQ 2

Spis treści Strona 2

www.danfoss.pl

DEUTSCH

Volumenstromregler AFQ / VFQ 2

Inhalt Seite 2

www.danfoss.de

РУССКИЙ

Регулятор расхода AFQ VFQ 2,
AFQ / VFQ 2

Содержание, стр. 2

www.danfoss.de

FRANCAIS

Régulateur de débit volumétrique
AFQ / VFQ 2

Sommaire Page 2


www.danfoss.fr

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИ	FRANCAIS
<u>Contents</u>	<u>Spis treści</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Содержание:</u>	<u>Sommaire</u>
Safety Notes 3	Warunki bezpieczeństwa 3	Sicherheitshinweise 3	Правила техники безопасности 3	Consignes de sécurité 3
Scope of Delivery 4	Zakres dostawy 4	Lieferumfang 4	Комплектация 4	Contenu de la livraison 4
Assembly 5	Montaż 5	Montage 5	Монтаж 5	Montage 5
- Permissible Installation Positions 5	- Dopuszczalne pozycje montażu 5	- Zulässige Einbaulagen 5	- Допустимые положения регулятора при монтаже 5	- Orientations de montage autorisées 5
- Installation Location, Installation Scheme 5	- Miejsce i schemat montażu 5	- Einbauort, Einbauschema 5	- Размещение егулятора (схема установки) 5	- Lieu de montage, schéma de montage 5
- Valve Installation 6	- Montaż zaworu 6	- Einbau Ventil 6	- Монтаж клапана 6	- Montage vanne 6
- Assembly of Valve and Actuator 7	- Montaż napędu 7	- Montage Ventil Antrieb 7	- Монтаж клапана и регулирующего элемента 7	- Montage vanne, moteur 7
- Control Line Assembly 8	- Podłączenie przewodów impulsowych 8	- Montage Steuerleitungen 8	- Подключение линии управления к клапану 8	- Montage conduites de commande 8
- Insulation 10	- Izolacja 10	- Isolierung 10	- Теплоизоляция 10	- Isolation 10
- Dimensions/Weights 10	- Wymiary / Wagi 10	- Abmessungen/ Gewichte 10	- Габаритные и присоединительные размеры 10	- Dimensions / poids 10
Demontage 9	Demontaż 9	Demontage 9	Демонтаж клапана и регулирующего элемента 9	Démontage 9
Leak and Pressure Tests 11	Próba ciśnieniowa i szczelności 11	Dichtheits-, Druckprüfung 11	Испытание на прочность и герметичность 11	Contrôle d'étanchéité et de pression 11
Filling the Systems, Operational shutdown 11	Napełnianie układu. Zatrzymanie układu 11	Füllung der Anlage, Außerbetriebnahme 11	Заполнение системы, рабочее отключение 11	Remplissage de l'installation, mise hors service 11
Setting of Flow Rate-Limitation 12	Nastawa ograniczenia przepływu 12	Einstellung Volumenstrombegrenzung 12	Установка ограничения расхода 12	Réglage de la limitation du débit 12
- Adjustment via Flow Adjusting Curves 12	- Nastawa na podstawie krzywych regulacji przepływu 12	- Einstellung mit Einstelldiagramm 12	- Настройка с помощью графиков расхода 12	- Réglage avec diagramme de réglage 12
- Flow Adjusting Curves	- Krzywe regulacji przepływu, zakresy nastaw 14	- Einstelldiagramme, Einstellbereiche 14	- Графики настройки расхода, диапазон регулируемого расхода 14	- Diagrammes de réglage, plages de réglage 14
Setting Range 14	- Nastawa na podstawie wskazań ciepłomierza 15	- Einstellung mit Wärmezähler 15	- Настройка с помощью теплосчетчика 15	- Réglage avec compteur thermique 15
- Adjust via Heatmeter 15	- Co zrobić gdy wielkość przepływu jest zbyt mała? 16	- Volumenstrom zu niedrig, was tun? 16	- Что делать, если расход меньше расчетного 16	- Débit trop faible, que faire ? 16
- What to do when the flow rate is low? 16				

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИЙ	FRANCAIS
Safety Notes <p>To avoid injury of persons and damages to the device, it is absolutely necessary to carefully read and observe these instructions.</p> <p>Necessary assembly, start-up, and maintenance may be performed only by qualified and authorized personnel.</p> <p>It is absolutely necessary to depressurize system prior to any work.</p> <p>Please comply with the instructions of the system manufacturer or system operator.</p>	Warunki bezpieczeństwa <p>W celu uniknięcia ryzyka zranienia osób i uszkodzenia urządzeń należy bezwzględnie i wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją.</p> <p>Niezbędny montaż, uruchomienie oraz obsługa mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.</p> <p>Należy bezwzględnie zrzucić ciśnienie z układu przed montażem i demontażem.</p> <p>Prosimy stosować się do instrukcji producenta i/lub operatora układu.</p>	Sicherheitshinweise <p>Um Verletzungen an Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden, diese Anleitung unbedingt beachten.</p> <p>Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.</p> <p>Anlage vor Montage, Demontage unbedingt drucklos machen.</p> <p>Die Vorgaben des Anlagenherstellers und Anlagenbetreibers sind zu beachten.</p>	Правила техники безопасности <p>Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо внимательно прочитать и соблюдать настоящую инструкцию.</p> <p>Монтажные работы, ввод в эксплуатацию оборудования и обслуживание может производить только квалифицированный персонал, имеющий допуск к таким работам.</p> <p>Перед началом работ по монтажу или демонтажу регулятора необходимо сбросить давление в трубопроводной системе.</p> <p>Соблюдайте также инструкции по эксплуатации системы.</p>	Consignes de sécurité <p>Pour éviter les risques de blessure pour les personnes et les dommages sur l'appareil, lire attentivement cette notice.</p> <p>Le montage, la mise en route et les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé.</p> <p>Mettre impérativement l'installation hors pression avant tout montage ou démontage.</p> <p>Respecter les consignes du fabricant de l'installation et de l'exploitant de celle-ci.</p>
Definition of Application <p>The flow rate controller is used for flow rate restriction of water and water-glycol mixtures in heating, district heating and cooling systems.</p> <p>The application must be limited to the rated conditions as stated on the rating plates that are mounted to each device.</p>	Zakres zastosowań <p>Regulator przepływu stosowany jest do ograniczania przepływu dla wody i roztworu woda-glikol w układach grzewczych, instalacjach sieci cieplnych i chłodzenia.</p> <p>Zastosowanie ograniczone jest do zakresu parametrów określonych na tabliczce znamionowej umieszczonej na każdym z urządzeń.</p>	Bestimmungsgemäße Verwendung <p>Der Volumenstromregler dient der Volumenstrombegrenzung von Wasser und Wasser-Glykolgemischen für Heizungs-, Fernheizungs- und Kühlungsanlagen.</p> <p>Die technischen Daten auf den Typenschildern sind für den Einsatz maßgebend.</p>	Область применения <p>Регулятор расхода предназначен для ограничения расхода воды и водных смесей гликоля в системах централизованного теплоснабжения и охлаждения.</p> <p>Границы применимости определяют технические характеристики на фирменной табличке регулятора</p>	Conditions d'utilisation <p>Le régulateur de débit volumétrique est approprié pour la limitation du débit de l'eau et de l'eau glycolée pour chauffage, chauffage urbain et installations de réfrigération.</p> <p>Les données techniques sur les plaques signalétiques sont déterminantes pour l'utilisation.</p>

ENGLISH
Scope of Delivery


DN 15 - 125
 $t_{max} = 150 \text{ } ^\circ\text{C}$



VFQ 2 DN 15 - 125

POLSKI
Zakres dostawy


DN 150 - 250
 $t_{max} = 140 \text{ } ^\circ\text{C}$



VFQ 2 DN 150 - 250

DEUTSCH
Lieferumfang


DN 200 - 250
 $t_{max} = 140 \text{ } ^\circ\text{C}$



VFQ 2 DN 200 - 250

РУССКИЙ
Комплектация


DN 15 - 25
 $t_{max} = 200 \text{ } ^\circ\text{C}$



VFQ 2 DN 15 - 25


FRANCAIS
Contenu de la livraison

DN 150 + 250
 $t_{max} = 200 \text{ } ^\circ\text{C}$




VFQ 2 DN 150 + 250

DN 200 + 250
 $t_{max} = 200 \text{ } ^\circ\text{C}$




VFQ 2 DN 200 + 250




AFQ



AFQ



AFQ



AFQ



AFQ 2



AFQ



AFQ



AF (3x)



V1 (2x)



V1 (2x)



V2 (2x)



AF (2x)









AF (3x)





AF (3x)




ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИЙ	FRANCAIS
Assembly	Montaż	Montage	Монтаж	Montage
Permissible Installation Positions	Dopuszczalne pozycje montażu	Zulässige Einbaulagen	Допустимые положения регулятора при монтаже	Orientations de montage autorisées
DN 15 - 80 Medium temperatures up to 120 °C Any installation position	DN 15 – 80 Temperatura czynnika do 120 °C Dowolna pozycja montażu	DN 15 - 80 Mediumstemperaturen bis 120 °C: Einbaulage beliebig	Д, 15 – 80. Температура перемещаемой среды до 120 °C. Монтаж в любом положении.	DN 15 - 80 Température du fluide jusqu'à 120°C : Orientation au choix
DN 100 – 250 and by DN 15 - 80 when medium temperature is above 120 °C. Installation is permitted only in horizontal pipelines with the actuator handing downwards.	DN 100 – 250 i DN 15 – 80 gdy temperatura czynnika jest wyższa niż 120°C Montaż dozwolony tylko na rurociągu poziomym z napędem skierowanym do dołu.	DN 100 - 250 und bei DN 15 - 80, wenn die Mediumstemperatur größer 120 °C. Einbau nur in waagrechte Rohrleitung mit nach unten hängen dem Antrieb zulässig	Д, 100 – 250 и Д, 15 – 80, температура перемещаемой среды выше 120 °C. Монтаж разрешается только на горизонтальном трубопроводе регулирующим элементом вниз.	DN 100 – 250 et pour DN 15-80, si la température du fluide est supérieure à 120°C : Montage autorisé uniquement sur tuyauterie horizontale, avec moteur vers le bas.
Installation Location, Installation Scheme	Miejsce i schemat montażu	Einbauort, Einbauschema	Размещение регулятора (схема установки)	Lieu de montage, schéma de montage
Flow or return pipe	Rurociąg zasilający lub powrotny.	Vorlauf oder Rücklauf		Aller ou retour



ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH		РУССКИЙ	FRANCAIS
Valve Installation	Montaż zaworu	Einbau Ventil		Монтаж клапана	Montage vanne
1. Install strainer ① before the controller.	1. Zamontować filtr ① przed regulatorem.	1. Schmutzfänger ① vor dem Regler einbauen		1. Перед регулятором установить сетчатый фильтр ①.	1. Monter le filtre ① devant le régulateur
2. Prior to installing the valve, rinse system.	2. Przed zamontowaniem zaworu przepłukać instalację.	2. Anlage vor dem Einbau des Ventils spülen		2. Перед установкой клапана промыть систему.	2. Rincer l'installation avant le montage
3. Observe flow direction ② on the valve-body.	3. Zwrócić uwagę na wskaźnik kierunku przepływu ② na korpusie zaworu.	3. Durchflussrichtung ② auf dem Ventilgehäuse beachten		3. Сверить направление потока и стрелки ② на корпусе клапана.	3. Respecter le sens d'écoulement ② indiqué sur la vanne
 The flanges ③ in the pipeline must be in parallel position and the sealing surfaces must be clean and without damage.	 Kołnierze na rurociągu ③ muszą być wzajemnie równoległe, a powierzchnie pod uszczelki czyste i bez uszkodzeń.	 Flansche ③ in der Rohrleitung müssen parallel, Dichtflächen sauber und ohne Beschädigung sein.		 Фланцы ③ на трубопроводе должны быть установлены параллельно, а уплотняемые поверхности должны быть чистыми и без повреждений.	 Les brides ③ dans la tuyauterie doivent être parallèles, les surfaces d'étanchéité propres et sans dommages.
4. Install valve.	4. Zamontować zawór.	4. Ventil einbauen		4. Установить клапан.	4. Monter la vanne
5. Tighten screws crosswise in 3 steps up to the maximum torque.	5. Dokręcać przeciwnie nakrętki w 3 krokach do osiągnięcia maksymalnego momentu.	5. Schrauben über Kreuz in 3 Stufen bis zum max. Drehmoment anziehen		5. Крестообразно затянуть болты в три этапа до достижения максимального кручущего момента.	5. Serrer les vis en 3 étapes en croix, jusqu'au couple de rotation max.

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИЙ	FRANCAIS
Assembly of Valve and Actuator	Połączenie zaworu z napędem	Montage Ventil Antrieb	Монтаж регулирующего элемента	Montage vanne, moteur
Valves DN 150 - 250	Zawory DN 150 – 250	Ventile DN 150 - 250	Клапаны Д_y 150 – 250	Vannes DN 150 - 250
				
For valves DN 150 – DN 250, the actuator stem must be screwed into the stem of the valve. Please observe the Assembly Instructions enclosed with the valves DN 150 – DN 250 shipment.	W zaworach DN 150 – 250 trzpień napędu musi zostać wkręcony w trzpień zaworu. Szczegóły można znaleźć w Instrukcji Montażu zaworów DN 150 – 250.	Bei den Ventilen DN 150 - 250 muss die Antriebstange in die Ventilstange eingeschraubt werden. Den Ventilen DN 150 - 250 beigegebüte Montageanleitung beachten.	Для клапанов Д _y 150 – 250 шток регулирующего элемента должен быть завинчен в шток клапана. Одновременно обратите внимание на инструкцию по монтажу, прилагаемую к партии клапанов Д _y 150 – 250.	Pour les vannes DN 150 - 250, la tige du moteur doit être vissée dans la tige de la vanne. Respecter la notice de montage jointe, pour les vannes DN 150 – 250.
Valves DN 15 - 125	Zawory DN 15 – 125	Ventile DN 15 - 125	Клапаны Д_y 15 – 125	Vannes DN 15 – 125
1. Align actuator with the control line connection ①. 2. Tighten union nut ② Torque: 100 Nm	1. Ustawić napęd pamiętając o pozycji przyłącza przewodu impulsowego ① 2. Dokręcić nakrętkę łączącą ②. Moment: 100 Nm	1. Antrieb wegen dem Steuerleitungsanschluss ① ausrichten 2. Überwurfmutter ② anziehen Anzugsmoment 100 Nm	1. Повернуть регулирующий элемент до требуемого положения штуцера ① для импульсной трубки. 2. Затянуть соединительную гайку ② крутящим моментом 100 Нм.	1. Aligner le moteur avec le raccordement de conduite de commande ① 2. Serrer l'écrou prisonnier ②, facteur de serrage 100 Nm
				


ENGLISCH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИЙ	FRANCAIS
Impulse Tube Assembly Note <p>If control lines (copper) are not pre-bent or seal pots are to be installed, please observe the Assembly Instructions of these parts.</p> Control Line Assembly (stainless steel) ① <ol style="list-style-type: none"> Remove plug ② at the valve. Screw in a threaded joint ③ with a copper gasket ④. Torque: 40 Nm Verify that the cutting ring ⑤ position is correct. Screws angle to the pressure actuator. DN 15 - 125 ⑥ DN 150 - 250 ⑥ + ⑦ 	Podłączenie rurek impulsowych Uwaga <p>Jeśli rurki impulsowe (miedź) nie są wstępnie wygięte lub muszą być zainstalowane naczynia kondensacyjne, szczególnie montażu można znaleźć w Instrukcjach Montażu tych części.</p> Podłączenie przewodów impulsowych (stal nierdzewna) ① <ol style="list-style-type: none"> Usunąć zaślepkę ② z zaworu. Wkręcić gwintowany łącznik ③ z miedzianą uszczelką ④. Sprawdzić, czy położenie pierścieni zaciskowych ⑤ jest prawidłowe. Wkręcić złączkę kątową ⑥ do napędu. 	Montage Steuerleitungen Hinweis <p>Bei nicht vorgebogenen Steuerleitungen (Kupfer) und bei Einbau von Vorlagegefäß, bitte diesen Teilen beigefügte Montageanleitung beachten.</p> Montage Steuerleitungen (Edelstahl) ① <ol style="list-style-type: none"> Stopfen ② am Ventil entfernen Verschraubung ③ mit Kupferdichtung ④ einschrauben, Anzugsmoment 40 Nm Richtige Lage des Schneidrings ⑤ überprüfen Winkel am Druckantrieb anschrauben. DN 15 - 125 ⑥ DN 150 - 250 ⑥ + ⑦ 		Монтаж импульсных трубок Примечание <p>Перед установкой уплотнительных элементов на еще не изогнутые медные импульсные трубы следует изучить инструкции по их монтажу.</p> Подключение линии управления (нержавеющая сталь) ① к клапану <ol style="list-style-type: none"> Снять заглушку ② на корпусе клапана. Завинтить в резьбовое отверстие ③ штуцер с медной прокладкой ④. Крутящий момент 40 Нм. Проверить, чтобы была правильно установлена разрезная шайба ⑤. Завинтить уголок ⑥ в регулирующий элемент. DN 15 - 125 ⑥ DN 150 - 250 ⑥ + ⑦
				Montage conduites de commande Indication <p>Si les conduites de commande (cuivre) ne sont pas pré-courbées, ou avec montage de pots de condensation, respecter la notice de montage jointe à ces pièces.</p> Montage conduites de commande (acier inox) ① <ol style="list-style-type: none"> Enlever les bouchons ② sur le corps de la vanne Visser le raccord ③ avec un joint cuivre ④ dans le filetage, facteur de serrage 40 Nm Vérifier la bonne position du raccord à olive ⑤ Visser les coude ⑥ sur le moteur DN 15 – 125 ⑥ DN 150 - 250 ⑥ + ⑦

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH		РУССКИЙ	FRANCAIS
5. DN 150 - 250, screws angle ① to the valve	5. DN 150 – 250, wkręcić złączkę kątową ① do zaworu.	5. DN 150 - 250 Winkel ① am Ventil anschrauben		5. Д, 150 – 250, завернуть уголок ① в корпус клапана.	5. DN 150 – 250 Visser le coude ① sur la vanne
6. Press control line ② into the threaded joint as far as it goes.	6. Wcisnąć przewód impulsowy ② w łącznik gwintowany najgłębiej jak można.	6. Steuerleitung ② in die Verschraubung bis zum Anschlag drücken		6. Вдвинуть трубку управления Б в резьбовое соединение до упора.	6. Pousser la conduite de commande ② dans le filetage jusqu'en butée.
7. Tighten union nut ③ Torque: 40 Nm	7. Dokręcić nakrętkę łączącą ③. Moment: 40 Nm	7. Überwurfmutter ③ anziehen, Anzugsmoment 40 Nm		7. Затянуть соединительную гайку В крутящим моментом 40 Нм.	7. Serrer l'écrou prisonnier ③, facteur de serrage 40 Nm
Disassembly of Valve, Actuator	Demontaż zaworu, napędu	Demontage		Демонтаж клапана, регулирующего элемента	Démontage
 Danger Danger of injury by steam or hot water! Valve without actuator is open ①, sealing ② is in the actuator. It is absolutely necessary to depressurize system prior to any work.	 Uwaga Ryzyko poparzenia parą lub gorącą wodą! Zawór bez napędu jest otwarty ①, uszczelnienie ② znajduje się w napędzie. Przed demontażem należy bezwzględnie zrzucić ciśnienie z układu.	 Gefahr Verletzungsgefahr durch Heißwasser Ventil ist ohne Antrieb offen ①, Abdichtung ② befindet sich im Antrieb. Vor Demontage Anlage unbedingt drucklos machen.		 Внимание! Будьте осторожны! Существует опасность обжечься горячей водой. Клапан без регулирующего элемента открыт для выхода воды ①. Уплотнение находится в регулирующем элементе ②. Поэтому до проведения любых работ необходимо сбросить давление в системе!	 Danger Risques de brûlures par l'eau chaude La vanne n'est pas étanche sans moteur ①, le cône d'étanchéité ② se trouve dans l'écrou de fixation du moteur. Impérativement mettre l'installation hors pression avant tout démontage.
Carry out disassembly in reverse order as assembly.	Kolejność wykonywanych czynności przy demontażu odwrotna w stosunku do kolejności podczas montażu.	Demontage in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage durchführen.		Демонтаж выполняется в обратном порядке по отношению к монтажу.	Pour le démontage suivre la procédure de montage dans le sens inverse.

ENGLISH
Insulation
For medium temperatures up to 100 °C the pressure actuator ① may be insulated, too.

POLSKI
Izolacja
Dla temperatur czynnika do 100°C napęd ciśnieniowy ① może zostać zaizolowany.

DEUTSCH
Isolierung
Bei Mediumstemperaturen bis 100 °C kann auch der Druckantrieb ① isoliert werden.




РУССКИЙ
Теплоизоляция
При температурах перемещаемой среды до 100 °C регулирующий элемент ① может быть также изолирован.

FRANCAIS
Isolation
Avec des températures de fluide jusqu'à 100°C, le moteur ① peut également être isolé.


VFQ 2	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B	mm	212	212	238	238	240	240	275	275	380	380	326	354	404
	kg	7	9	10	13	17	22	33	41	60	79	85	145	228

B1	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	855	1205
	kg										140	210	300



AFQ	AFQ	AFQ2
A	mm	263 380
H	mm	150 580




VFQ 2 DN 15 - 125



VFQ 2 DN 150 - 250



VFQ 2 DN 150 - 250
t_{max} 200 °C


AFQ (9 kg)




AFQ2 (28 kg)

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИЙ	FRANCAIS
<p>Leak and Pressure Tests</p> <p>Warning: The max. operating pressure of 25 bar must not be exceeded when the control line is installed. Non-compliance may cause actuator leakage.</p> <p>For higher test pressures, remove impulse tubes ① from the valve.</p> <p>Close the connections at the valve with plugs G 1/4 ISO 228 ②.</p> <p>Observe the nominal pressure ③ of the valve. The maximum test pressure is 1.5 x PN</p> <p>Filling the System</p> <p>Slowly open shut-off units ④.</p> <p>Operational shutdown</p> <p>Slowly close the shut-off units ④.</p>	<p>Próba ciśnieniowa i szczelności</p> <p>Warning: Nie wolno przekroczyć max. ciśnienia roboczego 25 bar jeśli podłączone są przewody impulsowe. Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować przecieki w napędzie.</p> <p>Dla wyższych ciśnień próbnych, odłączyc przewody impulsowe ① od zaworu.</p> <p>Otwory w zaworze zakorkowaæ zaciskami z gwintem G 1/4 wg ISO 228 ②..</p> <p>Sprawdzić wartość ciśnienia nominalnego ③ na korpusie zaworu.</p> <p>Max ciśnienie próbne wynosi 1,5 x PN</p> <p>Napełnianie układu</p> <p>Powoli otworzyć zawory odcinające ④.</p> <p>Zatrzymanie układu</p> <p>Powoli zamknąć zawory odcinające ④.</p>	<p>Dichtheits-, Druckprüfung</p> <p>Warning: Mit eingebauter Steuerleitung darf der max. Betriebsdruck von 25 bar nicht überschritten werden. Nichtbeachtung kann zu Undichtheit am Antrieb führen.</p> <p>Bei höheren Prüfdrücken müssen die Steuerleitungen ① am Ventil entfernt werden.</p> <p>Die Anschlüsse am Ventil mit Stopfen G 1/4 ISO 228 ②. schließen</p> <p>Nenndruck ③ des Ventils beachten. Max. Prüfdruck ist 1,5 x PN</p> <p>Füllung der Anlage</p> <p>Absperrarmaturen ④ lang-sam öffnen</p> <p>Außenbetriebnahme</p> <p>Absperrarmaturen ④ langsam schließen</p>	<p>Испытания на прочность и герметичность</p> <p>Внимание: Если установлена трубка управления, то не следует превышать рабочее давление 25 бар. Несоблюдение этого требования может стать причиной разрыва диафрагмы регулирующего элемента.</p> <p>При высоких давлениях опрессовки необходимо снять с клапана импульсные трубы ①.</p> <p>Заглушить присоединительные отверстия заглушками ② с резьбой Gj ISO 228</p> <p>Прочтите значение условного давления ③ на корпусе клапана. Максимальное испытательное давление определяется как 1,5 x P_y</p> <p>Заполнение системы</p> <p>Медленно открыть запорные устройства ④.</p> <p>Рабочее отключение системы</p> <p>Медленно закрыть рабочие устройства ④.</p>	<p>Contrôle d'étanchéité et de pression</p> <p>Attention: Avec la conduite de commande montée, la pression de service max. de 25 bar ne doit pas être dépassée. En cas de non-respect, une fuite peut survenir sur le moteur.</p> <p>Avec des pressions de contrôle plus élevées, les conduites de commande ① doivent être retirées de la vanne.</p> <p>Fermer les raccordements sur la vanne avec des bouchons G 1/4 ISO 228 ②.</p> <p>Respecter la pression nominale ③ de la vanne.</p> <p>La pression de contrôle max. est 1,5 x PN</p> <p>Remplissage de l'installation</p> <p>Ouvrir lentement les robinets d'arrêt ④.</p> <p>Mise hors service</p> <p>Fermer lentement les robinets d'arrêt ④.</p>



ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИЙ	FRANCAIS
<p>Setting of Flow Rate-Limitation</p> <p>The flow rate is adjusted via the setting of adjusting throttle stroke ①.</p> <p>There are two possibilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjustment via the flow adjusting curves, only DN 15 - 125 2. Adjustment with heat meter, see page 15. <p>Adjustment via Flow Adjusting Curves</p> <p>!</p> <p>The system must not be in operation!</p> <p>Under high pressure, the actuator may be damaged when the adjusting throttle is closed (step 3.).</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Only with external pressure spring ②: Completely prestress pressure spring by turning the set-point adjuster ③ up to its stop. 2. Unscrew cap nut ④, loosen counter nut. 	<p>Nastawa ograniczenia przepływu</p> <p>Wielkość przepływu zadawana jest przez odpowiednie ustawienie położenia dławika nastawczego ①.</p> <p>Istnieją dwie metody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastawa na podstawie krzywych regulacji przepływu, tylko dla DN 15 - 150 2. Nastawa na podstawie wskazań ciepłomierza. <p>Nastawa na podstawie krzywych regulacji przepływu</p> <p>!</p> <p>Die Anlage darf nicht in Betrieb sein.</p> <p>Durch schließen der Einstelldrossel (Schritt 3.) kann sonst bei hohen Druckdifferenzen der Antrieb beschädigt werden.</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tylko dla napędów z zewnętrzną sprężyną regulacyjną ②: Całkowicie ścisnąć sprężynę ② przez dokręcenie nakrętki nastawczej ③ do końca. 2. Odkręcić osłonę ④, poluzować przeciwnakrętkę. 	<p>Einstellung Volumenstrombegrenzung</p> <p>Die Einstellung des Volumenstroms erfolgt über die Einstellung des Hubes der Einstelldrossel ①.</p> <p>Es gibt 2 Möglichkeiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einstellung mit Einstelldiagramm, nur DN 15 - 125 2. Einstellung mit Wärmezähler, siehe Seite 15 <p>Einstellung mit Einstelldiagramm</p> <p>!</p> <p>Die Anlage darf nicht in Betrieb sein.</p> <p>Durch schließen der Einstelldrossel (Schritt 3.) kann sonst bei hohen Druckdifferenzen der Antrieb beschädigt werden.</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nur bei außenliegenden Druckfeder②: Druckfeder ganz vorspannen, durch Drehung des Sollwertstellers ③ bis zum Anschlag 2. Hutmutter ④ abschrauben, Kontermutter lösen. 	 <p>Значение требуемого расхода настраивается вращением дроссельного клапана ①.</p> <p>Имеются две возможности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Настройка с помощью графиков расхода, только для D_y 15 – 150 2. Настройка с помощью теплосчетчика, см. стр. 15. <p>Настройка с помощью графиков расхода</p> <p>!</p> <p>Система должна быть отключена.</p> <p>Если при высоком давлении в системе настроечный дроссельный клапан закрыт, то регулируемый элемент может быть поврежден (пункт 3)</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Только с внешней пружиной регулировки давления ②: полностью сжать рабочую пружину регулирующего элемента путем поворота настроечной гайки ③ до упора. 2. Отвернуть крышку ④ и ослабить контргайку. 	<p>Réglage de la limitation du débit</p> <p>Le réglage du débit s'effectue par le réglage de la course du limiteur ①.</p> <p>Il y a 2 possibilités :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réglage avec diagramme de réglage (uniquement DN 15 – 125) 2. Réglage avec compteur thermique, voir page 15 <p>Réglage avec diagramme de réglage</p> <p>!</p> <p>L'installation ne doit pas être en service.</p> <p>Sinon, la fermeture du limiteur (phase 3) peut occasionner des dégâts sur le moteur, lors de différences de pressions élevées.</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uniquement avec ressort de rappel ② extérieur: Tendre totalement le ressort, en tournant le réglage de valeur de consigne ③ jusqu'en butée. 2. Dévisser l'écrou du capot, desserrer le contre-écrou.

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИЙ	FRANCAIS
<p>3. Screw in adjusting throttle ⑤ up to its stop. → Valve will be closed, no flow.</p> <p>4. Select flow adjusting curve in the diagram (see next page).</p> <p>Necessary flow rate</p> <p>Rotations of adjusting throttle</p> <p>5. Unscrew adjusting throttle by this number of rotations ⑥</p> <p>6. The setting is completed, continue with step 4., page 16.</p>	<p>3. Wkręcić dławik nastawczy ⑤ do oporu. → Zawór jest zamknięty, brak przepływu.</p> <p>4. Wybrać krzywą regulacji przepływu z wykresu (patrz następna strona).</p> <p>Wymagany przepływ</p> <p>Ilość obrotów dławika nastawczego</p> <p>5. Wykręcić dławik nastawczy o odczytaną ilość obrotów ⑥</p> <p>6. Nastawa została wykonana. Kolejne kroki – pkt. 4, str. 16.</p>	<p>3. Einstelldrossel ⑤ bis zum Anschlag eindrehen → Ventil wird geschlossen, kein Durchfluss</p> <p>4. Einstelldiagramm (siehe nächste Seite) auswählen</p> <p>erforderlicher Volumenstrom</p> <p>Umdrehungen Einstelldrossel</p> <p>5. Einstelldrossel um diese Anzahl Umdrehungen herausdrehen ⑥</p> <p>6. Die Einstellung ist abgeschlossen, weiter mit Schritt 4., Seite 16</p>	<p>3. Завернуть шток дроссельного клапана ⑤ до упора. → Клапан будет закрыт, расход отсутствует.</p> <p>4. Выбрать на диаграмме настроичную кривую (см. следующую страницу).</p> <p>Необходимый расчетный расход перемещаемой среды</p> <p>Число оборотов штока дроссельного клапана</p> <p>5. Отвернуть шток дроссельного клапана ⑥ на указанное число оборотов.</p> <p>6. Настройка выполнена, продолжайте, начиная с пункта 4, на стр. 16.</p>	<p>3. Serrer le limiteur ⑤ jusqu'en butée → La vanne est fermée, pas d'écoulement.</p> <p>4. Choix du diagramme de réglage (voir page suivante)</p> <p>Débit nécessaire -</p> <p>Nombre de tours limiteur</p> <p>5. Desserrer le limiteur de ce nombre de tours ±</p> <p>6. Le réglage est terminé, ensuite passer à la phase 4, page 16</p>
<p>Note</p> <p>The setting may be verified utilizing a heat meter if the system is in operation, see next section.</p>	<p>Uwaga</p> <p>Nastawę może zweryfikować, podczas pracy układu, przy użyciu licznika ciepła, patrz następny rozdział.</p>	<p>Hinweis</p> <p>Einstellung kann bei in Betrieb genommener Anlage über einen Wärmezähler überprüft werden, siehe nächsten Abschnitt.</p>	<p>Примечание</p> <p>Если система работает, то настройка может быть проверена путем использования теплосчетчика, (см. следующий раздел).</p>	<p>Indication</p> <p>Le réglage peut être vérifié par un compteur thermique, lorsque l'installation est en service, voir prochain paragraphe.</p>

ENGLISH
**Flow Adjusting
Curves**
POLSKI
**Krzywe regulacji
przepływu**
DEUTSCH
Einstelldiagramme
РУССКИЙ
**Графики настройки
расхода**
FRANCAIS
**Diagrammes de
réglage**


The setting range of flow rate \dot{V} depends on the restrictor differential pressure

- Actuator AFP with external spring

Zakresy nastaw przepływu \dot{V} w zależności od straty ciśnienia na elemencie dławiącym.



- Napęd AFP ze sprężyną zewnętrzną

Einstellbereich Volumenstrom \dot{V} in Abhängigkeit des Wirkdrucks

- Antrieb AFP mit außenliegender Feder


	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
\dot{V} [m^3/h]	0,2 bar	0,1 - 2	0,2 - 3	0,2 - 4	0,4 - 7	0,6 - 11	0,8 - 16	3 - 28	4 - 40	6 - 63	8 - 80	12 - 125	15 - 150	18 - 180
	0,5 bar	0,2 - 3	0,3 - 4,5	0,3 - 6	0,5 - 10	0,8 - 16	1,2 - 24	4 - 40	6 - 58	9 - 90	12 - 120	18 - 180	22 - 220	25 - 250
\dot{V} [m^3/h]	0,35 bar ¹⁾											24 - 240	34 - 340	

¹⁾ Регулирующий элемент AFP с внешней пружиной








Диапазон настройки регулируемого расхода \dot{V} в зависимости от поддерживаемого перепада давления Δp_{eff} на дроссельном клапане

- Регулирующий элемент AFP с внешней пружиной



Plage de réglage débit V en fonction de la pression effective

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH	РУССКИ	FRANCAIS
Adjust via Heat Meter	Nastawa na podstawie wskazań ciepłomierza	Einstellung mit Wärmezähler	Настройка с помощью теплосчетчика	Réglage avec compteur thermique
Pre-condition: The system must be in operation. All units in the system or a bypass ① must be completely open. With the maximum flow rate, the pressure difference Δp_v ② via the control valve must at least correspond to $\Delta p_{\min} = 2 \times \Delta p_b$ See also next page, section "Flow rate is too low".	Warunki wstępne: Układ musi być włączony. Wszystkie urządzenia w układzie lub bypass ① muszą być całkowicie otwarte. Dla maksymalnego przepływu, spadek ciśnienia Δp_v ② na zaworze regulacyjnym musi wynosić co najmniej: $\Delta p_{\min} = 2 \times \Delta p_b$ Patrz także rozdział „Przepływ jest zbyt mały” na kolejnej stronie.	Voraussetzung Die Anlage muss in Betrieb sein. Armaturen in der Anlage oder ein Bypass ① müssen vollständig offen sein. Die Druckdifferenz Δp_v ② über das Regelventil muss bei max. Volumenstrom mindestens sein: $\Delta p_{\min} = 2 \times \Delta p_b$ siehe auch nächste Seite Abschnitt „Volumenstrom zu niedrig“	Предварительные условия: Система должна быть в рабочем режиме. Все запорные устройства на установках или bypass ① должны быть открыты. При расчетном расходе полный перепад давления Δp_v на клапане регулятора ② должен быть больше $\Delta p_{\min} = 2 \times \Delta p_b$ См. также раздел «Что делать, если расход меньше расчетного?» на следующей странице.	Conditions L'installation doit être en service. Les robinets dans l'installation ou un bypass ① doivent être complètement ouverts. Avec le débit max., la différence de pression Δp_v ② dans la vanne doit être au moins de : $\Delta p_{\min} = 2 \times \Delta p_b$ voir également page suivante, paragraphe «débit trop faible»
1. Only with external pressure spring ③: Completely pre-stress pressure spring by turning the set-point adjuster ④ up to its stop. 2. Unscrew cap nut ⑤, loosen counter nut.	1. Tylko dla napędów z zewnętrzną sprężyną regulacyjną ③: Całkowicie ścisnąć sprężynę przez dokręcenie nakrętki nastawczej ④ do końca. 2. Odkręcić osłonę ⑤, poluzować przeciwnakrętkę.	1. Nur bei außenliegenden Druckfeder ③: Druckfeder ganz vorspannen, durch Drehung des Sollwertstellers ④ bis zum Anschlag 2. Hutmutter ⑤ abschrauben, Kontermutter lösen.	1. Только для регулирующего элемента с внешней пружиной ③ : Полностью сжать рабочую пружину регулирующего элемента поворотом настроечной гайки ④ до упора. 2. Отвернуть крышку ⑤ и ослабить контргайку.	1. Uniquement lorsque le ressort de rappel ③ est extérieur, le tendre totalement, en tournant le régulateur de valeur de consigne ④ jusqu'en butée. 2. Dévisser l'écrou du capot, desserrer le contre-écrou.
  				

ENGLISH	POLSKI	DEUTSCH		РУССКИ	FRANCAIS
3. Observe heat meter indicator. Turning to the left ① increases the flow rate.	3. Śledzić wskazania licznika ciepła Kręcić w lewo ① w celu zwiększenia wielkości przepływu.	3. Anzeige des Wärmezählers beachten Linksdrehung ① erhöht den Volumenstrom		3. Отметить показания на индикаторе теплосчетчика. Повернуть влево ① для увеличения расхода.	3. Respecter les affichages du compteur thermique La rotation à gauche ① augmente le débit
Turning to the right ② reduces the flow rate.	Kręcić w prawo ② w celu redukcji wielkości przepływu.	Rechtsdrehung ② reduziert den Volumenstrom		Повернуть вправо ② для снижения расхода	La rotation à droite ② réduit le débit
After the adjustment has been completed: 4. Tighten counter nut ③.	Po dokonaniu nastawy należy: 4. Dokręcić przeciwnakrętkę ③.	Nach abgeschlossener Einstellung: 4. Kontermutter ③ festziehen		После выполнения настройки: 4. Затянуть контргайку ③	Lorsque le réglage est terminé : 4. Serrer le contre-écrou ③
5. Screw in cap nut ④ and tighten.	5. Nakręcić osłonę ④.	5. Hutmutter ④ aufschrauben und anziehen		5. Навернуть крышку ④ и затянуть ее.	5. Visser l'écrou du capot ④ et le serrer
6. Cup nut may be sealed ⑤.	6. Osłona może zostać zaplombowana ⑤.	6. Hutmutter kann plombiert werden ⑤		6. Крышка может быть опломбирована ⑤	6. L'écrou du capot peut être plombé ⑤

ENGLISH
What to do when the flow rate is low?
Remedy:
1. Verify adjustment, see section above.
2. Check differential pressure via the control valve. min. differential pressure Δp_v :
$\Delta p_v = \frac{\Delta p_b}{\Delta p_b} + (V/k_{vs})^2$
Δp_b effective pressure [bar] (see typeplate) V max. flow rate [m^3/h] k_{vs} [m^3/h]

POLSKI
Co zrobić gdy wielkość przepływu jest zbyt mała?
Rozwiązanie:
1. Zweryfikować nastawę, patrz rozdziały wcześniej.
2. Sprawdzić spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym. Min. Spadek ciśnienia Δp_v :
$\Delta p_v = \frac{\Delta p_b}{\Delta p_b} + (V/k_{vs})^2$
Δp_b strata ciśnienia na elemencie dławiącym [bar] (patrz tabliczka znamionowa) V max. przepływ [m^3/h] k_{vs} [m^3/h]

DEUTSCH
Volumenstrom zu niedrig, was tun?
Maßnahme:
1. Einstellung prüfen, siehe Abschnitt zuvor
2. Differenzdruck über das Regelventil prüfen min. Differenzdruck Δp_v :
$\Delta p_v = \frac{\Delta p_b}{\Delta p_b} + (V/k_{vs})^2$
Δp_b Wirkdruck [bar] (siehe Typenschild) V max. Volumenstrom [m^3/h] k_{vs} [m^3/h]

РУССКИ
Что делать, если расход меньше расчетного?
Мероприятия по устранению:
1. Проверить настройку, (см. раздел, приведенный выше).
2. Проверить перепад давления на регулирующем клапане. Мин. перепад давления Δp_v :
$\Delta p_v = \frac{\Delta p_b}{\Delta p_b} + (V/k_{vs})^2$
где: Δp_b – давление, поддерживаемое на дроссельном клапане, бар (см. фирменную табличку), V – расчетный расход перемещаемой среды, $m^3/\text{ч}$, k_{vs} – пропускная способность клапана регулятора, $m^3/\text{ч}$.

FRANCAIS
Débit trop faible, que faire ?
Mesures :
1. Vérifier le réglage, voir paragraphe précédent
2. Vérifier la pression différentielle dans la vanne, pression différentielle min. Δp_v :
$\Delta p_v = \frac{\Delta p_b}{\Delta p_b} + (V/k_{vs})^2$
Δp_b Pression effective (bar)(voir plaque signalétique) V Débit max. (m^3/h) k_{vs} (m^3/h)